

UCO[®]FLOW ONE

Geconcentreerd CIP-reinigings- en desinfectiemiddel

Beschrijving

UCO[®]FLOW ONE is een uniek, geconcentreerd CIP-reinigings- en desinfectiemiddel. Het biedt een krachtige oplossing voor de dagelijkse reiniging van melkwinningsinstallaties en melkkoeltanks.

UCO[®]FLOW ONE vormt de basis van het UCO[®]FLOW SUSTAINABLE MILKING-concept: de meest effectieve methode om TCM-waarden in melk ultra-laag te houden. Dit concept is bij uitstek geschikt voor het reinigen van melkstallen met bovengemiddeld lange melktijden.

Eigenschappen

Draagt aanzienlijk bij aan het verlagen van trichloormethaan (TCM) en chlorietresiduen in de melk. Dit sluit nauw aan bij de eisen van grote melkverwerkers en stelt melkveehouders in staat de maximale melkprijs per liter te realiseren.

Effectieve verwijdering van organische melkresten, zoals melkvetten en eiwitten, in alle soorten melkmachines.

Niet-schuimend, oxiderend concentraat.

Geschikt voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen.

Ontwikkeld voor gebruik in de biologische landbouw.

UCO[®]FLOW-concept: Door het opstellen van een effectieve reinigingsroutine wordt een premium melkqualiteit behaald en het risico op bacteriegroei in de installatie verminderd. Dit resulteert in consistent lage kiemgetallen (TBC).

Specificaties

Fysische toestand	Vloeistof
Kleur	Kleurloos
pH	3,5
Densiteit	1,1 Kg/L
Oplosbaarheid	Volledig oplosbaar in water

Gebruik

Spoel het systeem voor met water, bij voorkeur met een temperatuur van 40-45 °C.

Reinig met een oplossing van 0,5-1% UCO[®]FLOW ONE (0,5-1 liter per 100 liter water). Gebruik bij voorkeur een temperatuur tussen 50-85 °C en laat de oplossing 7-10 minuten circuleren. Zorg dat de temperatuur tijdens de circulatie boven de 40 °C blijft.

Laat de reinigungsoplossing volledig weglopen.

Spoel na met water van drinkwaterkwaliteit.

Wissel op passende wijze af met UCO[®]FLOW 200 (frequentie: van eenmaal per dag tot eenmaal per week).

Overweeg het gebruik van een aanvullend UCO[®]FLOW-desinfectiemiddel indien de situatie dit vereist.

UCO[®]FLOW ONE

Geconcentreerd CIP-reinigings- en desinfectiemiddel

Opslag & Verwijdering

Bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats (5 – 30 °C). Niet blootstellen aan temperaturen boven de 50 °C.

Uitsluitend in de originele, gesloten verpakking bewaren. Geopende verpakkingen zorgvuldig verzegelen en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen.

Lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale of nationale voorschriften.

Veiligheidsinstructies

Uitsluitend voor professioneel, industrieel en agrarisch gebruik.

Vermijd contact tussen zure en alkalische producten. Nooit mengen met chloorhoudende producten! Test de compatibiliteit van het product altijd eerst op een klein oppervlak.

Neem contact op met uw UCO[®]Group contactpersoon voor een aangepast reinigings- en desinfectieplan, specifiek afgestemd op de behoefte van uw bedrijf.

Alvorens te gebruiken, gelieve de veiligheidsfiche van dit product te raadplegen.

