

UCO[®]FLOW R510

Borsteldesinfectiemiddel

Beschrijving

UCO[®]FLOW R510 is een speciaal borsteldesinfectiemiddel voor zorgeloze speenbereiding in melkrobots en andere vms-systemen.

UCO[®]FLOW R510 is een concentraat dat zorgt voor een snelle en effectieve werking en het voorkomen van kruisbesmetting vermindert.

Eigenschappen

Optimale schuimvorming voor superieure werking.

Drievoudige werking: reinigen, desinfecteren en bleken.

Geen huidirritatie. Chloorvrij. Geen residuen (chloor, chloraat, fosfaat...) in melk.

Specificaties

Fysische toestand	Vloeistof
Kleur	Kleurloos
pH	1,5 (1%)
Densiteit	1,24 Kg/L
Oplosbaarheid	Volledig oplosbaar in water

Gebruik

Gebruik UCO[®]FLOW R510 bij een concentratie van 0,5% m/m.

Controleer regelmatig (wekelijks) de concentratie van UCO[®]FLOW R510 op de borstels.

UCO[®]FLOW R510 maakt deel uit van het UCO[®]FLOW R CONCEPT voor melkrobots. Door het opstellen van een effectieve reinigingsroutine wordt een premium melkkwaliteit behaald en het risico op bacteriegroei in de installatie verminderd. Dit resulteert in consistent lage kiemgetallen.

Opslag & Verwijdering

Bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats (5 – 30 °C). Niet blootstellen aan temperaturen boven de 50 °C. Uitsluitend in de originele, gesloten verpakking bewaren.

Geopende verpakkingen zorgvuldig verzegelen en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen.

Lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale of nationale voorschriften.

Veiligheidsinstructies

Uitsluitend voor professioneel, industrieel en agrarisch gebruik.

Vermijd contact tussen zure en alkalische producten. Nooit mengen met chloorhoudende producten! Test de compatibiliteit van het product altijd eerst op een klein oppervlak.

Neem contact op met uw UCO[®]Group contactpersoon voor een aangepast reinigings- en desinfectieplan, specifiek afgestemd op de behoefte van uw bedrijf.

Alvorens te gebruiken, gelieve de veiligheidsfiche van dit product te raadplegen.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie.

De vermelde toepassingen en geregistreerde claims kunnen per land variëren. Neem contact op met UCO[®]GROUP voor landsspecifieke goedgekeurde toepassingen.